



303165

ברז מטבח מסורתי

1. שטוף היטב את הצנרת.
2. התקן את הסוללה והדק אותה בעזרת אום, שרוול, דיסקית החלקה ואטם, תוך כדי קביעת מיקום הפיה המצב מרכזי.
3. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים: אדום-חמים וכחול-קר.
4. לאחר התקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

